

SEGURIDAD PARA NIÑOS

PELIGRO:

Riesgo de atrapamiento de niños. Para evitar que un niño quede atrapado, mantenga fuera del alcance de los niños y que no jueguen con su refrigerador.

ADVERTENCIA:

Antes de desechar su viejo refrigerador o congelador haga lo siguiente:

- 1.- Quite las puertas. Los niños podrían quedar atrapados dentro.
- 2.-Deje las parrillas en su lugar de manera que los niños no puedan trepar en el interior fácilmente.


Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

Espere 2 horas después de la entrega de su equipo antes de conectarlo a la toma eléctrica, esto con el fin de garantizar un buen funcionamiento.

APERTURA DE PUERTAS

Su refrigerador es del tipo Top Mount, cuenta con puertas independientes para cada compartimiento, al momento de abrir las puertas considere los espacios según la siguiente figura con dimensiones en mm.



Abierto a	RGP-25G	RGP-32G	
A	90 grados	1124	1225
B	135 grados	850	935

Asegurese siempre de que las puertas cierren correctamente para garantizar el ajuste de enfriamiento que seleccione.

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TECNICO REVISE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

Si el refrigerador no está funcionando:

- ¿Está el cable de alimentación conectado?

Si el refrigerador está más caliente de lo normal.

- ¿Se ha abierto la puerta en forma muy frecuente o por un tiempo prolongado?
- ¿Está el refrigerador tan lleno que no permite la buena circulación del aire?
- ¿Se almacenaron cosas calientes sin haberse enfriado previamente?
- ¿La separación entre el refrigerador y la pared es suficiente?

Si hay sonidos extraños:

- ¿Está el refrigerador colocado a nivel?
- ¿Hay objetos colocados detrás del refrigerador?
- ¿Hay platos que estén vibrando colocados sobre las parrillas?

WINIA

REFRIGERADOR

Manual de Usuario

MODELOS :

WRT-25GDV
WRT-25GFB
WRT-25GFD
WRT-32GDV
WRT-32GFD

ANTES DE CONECTAR POR PRIMERA VEZ SU REFRIGERADOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL

ESPECIFICACIONES

MODELOS	WRT-25GDV, WRT-25GFB, WRT-25GFD	WRT-32GDV, WRT-32GFD
Frente/Fondo/Altura	544 x 676 x 1640 mm	615 x 696 x 1687 mm
PESO NETO	52,4 kg	57,6 kg
TIPO DE REFRIGERACIÓN	CONVECCION FORZADA	
DESHELO AUTOMÁTICO	POR RESISTENCIA ELECTRICA	
AGENTE DE EXPANSIÓN	CICLOPENTANO	
REFRIGERANTE	R-134a	R-134a
VOLTAJE/CORRIENTE	220V~/60Hz / 0,7A	

Este refrigerador se ha diseñado para utilizarse en aplicaciones domésticas en la preparación y conservación de alimentos en cocinas y alojamientos tipo residencial y en aplicaciones no comerciales similares.

PRECAUCION

Este cordón de suministro de energía eléctrica tiene un enchufe de conexión a tierra con clavija tipo shucko para su seguridad personal. Debe ser conectado a un contacto complementario con conexión a tierra de acuerdo al código de energía eléctrica nacional y a los códigos y reglamentos locales.

No quite la terminal de contacto a tierra, no utilice adaptador para 2 terminales y nunca conecte la clavija en un contacto en donde el voltaje suministrado no sea otro que 220Vca/60Hz . Utilice el cable suministrado con el equipo (no lo cambie).

ADVERTENCIA: Si el cable de alimentación esta dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o por personal calificado similar con el fin de evitar un peligro.

NOTA: Para su seguridad, su instalación debe ser provista de conductor de tierra. De no ser así, realice la adecuación con personal especializado.

ADVERTENCIA: EL ARTEFACTO NO ESTA DISEÑADO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAS (INCLUIDOS NIÑOS) CON REDUCIDAS CAPACIDADES, FÍSICAS, MENTALES O SENSORIALES A MENOS QUE LES HALLAN DADO INSTRUCCIONES O ENTRENAMIENTO O SEAN SUPERVISADOS POR UNA PERSONA RESPONSABLE DE SU SEGURIDAD.

IMPORTADOR:
WINIADAEWOO ELECTRONICS PERU S.A.C.
Av. Rep. de Panamá No. 3030, oficina 701-b, San Isidro Lima, Perú

FABRICANTE:
WINIADAEWOO ELECTRONICS HOME APPLIANCE
DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Av. Paseo de los arcos No. 7, Parque Industrial Bernardo Quintana
El Marqués, Qro. C.P. 76246 México.

COMO LIMPIAR

ADVERTENCIA

Su refrigerador cuenta con una cubierta que protege y aísla el área del compresor y esta a la vez cuenta con ranuras para ventilación, mantenga libre de obstrucción las ranuras y favorezca el flujo de aire en la estructura para empotrar.

Antes de limpiar

El refrigerador puede emitir un olor durante la operación inicial, esto es normal, desaparecerá cuando el refrigerador enfríe lo suficiente.

Limpeza

- Cuando limpie su refrigerador desconéctelo y use un paño suave húmedo en agua para el interior y el exterior. Seque, no deje líquido después de la limpieza.
- Para limpiar el interior no utilice agua muy caliente, ceras, alcohol, gasolinas y otros químicos.
- Para limpiar las superficies externas no utilice fibrasabrasivas ni solventes, pueden dañar la pintura.
- No rocíe agua directamente sobre el refrigerador.

Después de limpiar

Revise los siguientes puntos después de limpiar y si algo anda mal; llame al Servicio Técnico.

- ¿El cable de suministro de energía está pelado?
- ¿El cable esta inusualmente caliente?
- ¿Está enchufado firmemente?

Recipiente de evaporación

Su refrigerador tiene un sistema de evaporación, que no se necesita limpiar después del uso común. Deberá limpiar cuando vea polvo acumulado en las tuberías. Siga las siguientes instrucciones:

- 1) Desenchufe el refrigerador.
- 2) Desatornille al cubierta de la parte inferior detrás del refrigerador y limpie el plato.
- 3) Con una brocha limpie el polvo, atornille la cubierta revise si hay algún desperfecto. Mientras limpia, tenga cuidado de no dañarse con las tuberías calientes, compresor, etc. y de no romper ninguna parte del sistema.
- 4) Regrese todas las partes a su posición original.

ADVERTENCIA

Para evitar riesgos debido a la inestabilidad del aparato, se debe fijar de acuerdo con las instrucciones.

ADVERTENCIA

No almacene sustancias explosivas tales como latas de aerosol con un agente inflamable dentro de este aparato.

ADVERTENCIA

No dañar el circuito de refrigeración

ADVERTENCIA

No utilice dispositivos mecánicos u otro medio para acelerar el proceso de descongelación.

ADVERTENCIA

No utilice ningún aparato eléctrico dentro de los compartimientos de almacenamiento de alimento del aparato.

ATENCIÓN

No deseche su refrigerador con la basura doméstica, envíe su aparato a puntos de colecta para el reciclado de los componentes reciclables. Busque en su localidad compañías especializadas en reciclaje.

ADVERTENCIA

Asegúrese de que ninguno de los tubos en la parte trasera del aparato sea dañado antes de eliminar su viejo refrigerador

ADVERTENCIA

Espere 2 horas después de la entrega de su equipo antes de conectarlo a la toma eléctrica, esto con el fin de garantizar un buen funcionamiento.

2. PARA INICIAR

Nivele el refrigerador usando las patas ajustables.

Revise que el voltaje de la toma eléctrica es el adecuado y espere por lo menos 2 horas para conectar el equipo a la toma eléctrica.

- Conecte el cable de corriente de su refrigerador después de haberlo instalado.
- Compruebe que la puerta cierre completamente.
- Ajuste en ambos compartimientos la temperatura en máximo frío para que funcione forma preliminar de 2 a 3 horas.
- Cuando el interior del refrigerador esté frío, coloque en su interior los alimentos y ajuste los controles de temperatura a la estación climática del momento.

3. PARA CAMBIAR LA TEMPERATURA

Muchos factores intervienen en la temperatura interna de su refrigerador como de la sección congelador.

- La temperatura y humedad del ambiente en la casa.
- La frecuencia de apertura de las puertas y la cantidad de comida caliente que guarde en el refrigerador.
- La combinación de comida y recipientes almacenados en el refrigerador.

Por estas razones, usted deberá ajustar el control de temperatura de acuerdo a la temporada y sus necesidades.

Gire la perilla del control de temperatura o deslice el botón a la posición de frío (MAX) para lograr una temperatura muy fría, de la misma manera ubique la perilla a la posición de cálido (MIN) para lograr una temperatura menor en las secciones del refrigerador y congelador respectivamente.

4. Ajustando temperaturas en inviernos muy fríos

Cuando el ambiente donde se encuentre el refrigerador sea muy frío, temperaturas inferiores a 5° C, ajuste la perilla en la posición  esto conservará temperaturas de buen frío aún en temporadas invernales. No utilice este ajuste si las temperaturas son cálidas, podría congelar sus alimentos en el refrigerador.

5. PARA APAGAR EL REFRIGERADOR

Desconecte el cable de alimentación de la línea. Saque las charolas para hielo y alimentos. Deje la puerta entreabierta para circulación de aire y para deshumidificación de ambas secciones.

6. DESCONGELAMIENTO DEL REFRIGERADOR

Este se descongela automáticamente, no se preocupe por esto.

7. DISPENSADOR DE AGUA

Revise si esta bien ensamblado su dispensador. No debe estar suelto. Llene el tanque de agua únicamente si ya está instalado en la puerta, si debe retirarlo hágalo cuando este vacío.

Para llenar de agua sujete la tapa de llenado jalando hacia arriba para retirarla, vierta agua potable procurando que pueda desahogarse el aire del interior y así evitar derramar agua sobre su refrigerador; no llene hasta el tope, hágalo hasta la marca de nivel.

El tanque de su dispensador tiene capacidad para tres litros que puede rellenar cada que así lo necesite.

Espere el tiempo suficiente para que el agua se enfríe. Nunca llene con agua caliente u otros líquidos. Para hacer uso de su dispensador presione con el vaso la palanca externa del dispensador para accionar la válvula.


Si el agua no sale fácilmente, revise que el tanque este ensamblado correctamente aun durante uso normal, cerrar la puerta fuertemente puede desajustar el ensamble.

NOMBRES DE LAS PARTES


NOTA:

Algunos componentes mostrados en estos diagramas pudieran no estar incluidos en su refrigerador, ya que estos varían según las características de cada modelo.


MODELOS WRT-25GFB



TANQUE DE AGUA




DESPACHADOR




NOMBRES DE LAS PARTES

NOTA:
Algunos componentes mostrados en estos diagramas pudieran no estar incluidos en su refrigerador, ya que estos varían según las características de cada modelo.

MODELOS WRT-25GDV, WRT-32GDV




MODELOS WRT-25GFD, WRT-32GFD




METODOS DE INSTALACION SEGURA

1. LUGAR SEGURO PARA INSTALAR SU REFRIGERADOR


- El refrigerador debe estar en firme y a nivel del piso.
- Un piso desnivelado es causa de que el refrigerador haga ruido.
- Evite poner el refrigerador sobre alfombra.




- El refrigerador no debe estar cerca del fuego, al estar cerca de altas temperaturas ocasiona deficiencia en el enfriamiento e incrementa el consumo eléctrico.



- El refrigerador debe estar en un área de poca humedad. Si existe en el área mucha humedad o salpicaduras de agua, ocasiona corto circuito y oxidación fácilmente.



- Un lugar con buena ventilación para el refrigerador con el espacio especificado en la figura. Esto ayuda a mejorar la eficiencia del enfriamiento y el ahorro en consumo eléctrico.



PASOS

- 1.- En caso de que sea necesario cambiar la lámpara, desconecte el refrigerador de la línea de corriente. Puede ocasionar accidentes eléctricos si permanece conectado.
- 2.- Retire las charolas del refrigerador para tener una mayor movilidad y evitar accidentes.
- 3.- Localice la ventana de protección de la lámpara que se encuentran en las esquina superior derecha del área de control de temperatura del refrigerador.


- 4.- Para el caso de que requiera cambiar la lámpara del área del refrigerador, abra con la palma de su mano la ventana de protección, sujete firmemente, presione hacia el centro y jale hacia usted hasta sacarla completamente. Desenrosque la lámpara. Retire y sustituya por otra lámpara de igual especificación. La lámpara es del tipo LED 220 V~ 0,6W, vuelva a colocarla en orden inverso a como la retiro.

Si la lámpara de su refrigerador es del tipo incandescente, (25 W base E-14 220V ~ bombilla tipo salchicha; desenrosque y coloque una nueva de igual especificación.

Vuelva a poner la ventana protectora, presionando hacia el centro e insertándola lateralmente hasta escuchar un "click".

- 5.- Enchufe el cable de corriente después de 5 minutos.
- 6.- Para el cambio de la lámpara puede también llamar al centro de servicio. Ver póliza de garantía.

AREA DEL REFRIGERADOR:



PARA CAMBIAR LA LÁMPARA

Para modelos:

WRT-25GDV WRT-32GDV
WRT-25GFB WRT-32GFD
WRT-25GFD

COMO OPERARLO

1. CONTROL DE TEMPERATURA

La temperatura es controlada automáticamente. EL CONTROL DE TEMPERATURA en el interior del refrigerador y en el congelador controla el grado de enfriamiento de cada compartimiento

MODELOS	
WRT-25GDV, WRT-25GFB, WRT-25GFD, WRT-32GDV, WRT-32GFD	
Control de temperatura del congelador	Control de temperatura del refrigerador